# ポータブルミニディスクプレーヤー

### 取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。


ります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

「安全のために」の注意事項は、裏面をご覧ください。

### MZ-EH70





本機は、再生専用機です。本機を使って、ディスクに録音することはできません。

"ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴはソニー株式会社の登録商標です。

ポータブルミニディスクプレーヤー MZ-EH70 T11-1001A-3

この位置に保証書フィルムを正しく合成して、フィルムを完成させること

Complete the film by inserting the warranty at this position

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片

### 付属品を確かめる











● 取扱説明書・保証書 ● ソニーご相談窓口のご案内

本機をお使いになるときは、キャビネットの変形や故障を防ぐために、次のことを必ずお守りください。 本機をズボンなどの後ろのポケット

に入れて座らない。

ま、かばんの中に入れ、外から大きな力を加え

リモコン/ヘッドホン

### 各部のなまえ

# プレーヤー本体

HOLDスイッチ ◄ (頭出し、早戻し)、▶▶ (頭出し、早送 充雷用端子

乾雷池ケース 田端子 ▶■(再生/停止)\*ボタン OPENつまみ 充電式電池入れ VOL (音量) + \*、-ボタン

(ヘッドホン) ジャック 充電/動作ランプ \* 凸点 (突起) がついています。操作の目印としてお使いく

### 充電スタンド



## リモコン表示窓

ヘッドホン

ステレオミニプラグ

**▶▶** (頭出し、早送り)

■ (停止) ボタン

HOLDスイッチ

DISPLAYボタン

12 SOUNDボタン

VOL(音量) +、-つまみ

] 🖰 (グループ) - 、+ ボタン

P MODE/ᢏ (リピート) ボタン

ジョグレバー (▶Ⅲ (再生、一時停止)/

ENT (決定) · ► (頭出し、早戻し)

ディスク表示 曲番表示部 文字情報表示部 再生状態表示 サウンド表示

雷池残量表示

### 本機で使えるディスクについて 本機で再生できる音楽は下記の通りです。

	Hi-MD*モードで	録音された音楽	MDモードで録音された音楽
ディスク	Hi-MD規格専用 1 GB ディスク	60/74/80分 ディスク	60/74/80分 ディスク

フォーマット ATRAC3plus (Hi-SP/Hi-LP) ATRAC3 (LP2/LP4)

\*「Hi-MD(ハイエムディー)」とは、従来のMDが進化した新しい規格です。


### 充電する

準備する

お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。



充電する ↑ 充電スタンドとACパワーアダプターを 2 本体を充電スタンドにのせる。 oなぎ、コンセントにつなぐ。 始まります。 コンセントへ ACパワーアダプター DC IN 3V ^ 充電/動作 充電/動作ランプが消えた時点で充電スタンド からはずしてお使いいただけます。



• 充電してもすぐに表示が消える場合は充分に充電されています。


• 使い切った状態から充電を始めると、約3.5時間で充電が終了します。充電時間は充電式電池の使用状 態によって異なります。


• 充電中、再生などの操作をすると、充電が停止します。

### リモコンのクリップの使いかた

リモコンを取り付ける位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転し、読みにくい場 合があります。その場合、下記のようにリモコンのクリップを逆向きにつけてください。

### **1** クリップをはずす。 2 逆向きに付ける





### 乾電池ケースの取り付けかた

アルカリ乾電池と充電式電池を一緒に使って、長時間使用することができます。 **2** ソニーアルカリ乾電池 (単3形)を1本入れる。





### 充電式電池の充電時期・乾電池の 電池の再生持続時間 取り換え時期は

で使用中、リモコンの表示窓の電池残量表 示で、または本体の充電/動作ランプ表示 でお知らせします。

電池残量がありません。リモコンの

「LOW BATT」 表示が点滅し、電源が切

再生状態	電池2)	デルカリ 乾電池 <sup>3)</sup>	元電式電池 +アルカリ 乾雷池
リニアPCM	約 15	約 17.5	約37.5
	時間	時間	時間
Hi-SP	約25.5	約30.5	約64
	時間	時間	時間
Hi-LP	約32.5	約43	約82
	時間	時間	時間

### 本体の充電/動作ランプ表示 点灯 電池残量は充分です。

遅い点滅 電池残量が少なくなってます。 ・ 速い点滅 電池残量がありません。しばらくす るとランプが消灯し、電源が切れま

■ 電池残量が少なくなってます。

電池が消耗しています。

わます。

電池残量表示は実際の残量ではなく、あく までも目安として表示しています。動作状 況および環境により増減することがありま

### AC電源で使うには

リモコンの表示窓

ACパワーアダプターを充電スタンドにつ なぎ、そこに本体をのせると、充電式電池 なしでも使うことができます。

### 海外で使うには

付属のACパワーアダプターは、100~ 240 Vの電源電圧に対応しています。コン セントの形にあった AC プラグアダプター をご用意いただければ、海外でも使用でき

### ACパワーアダプター(付属の充電ス タンド専用) について

• この製品には、付属のACパワーアダフ ター(極性統一形プラグ・JEITA 規格) をご使用ください。上記以外の製品を使 用すると、故障の原因になることがあり ます。

### $\Diamond$ 極性統一形プラグ

- ACパワーアダプターは容易に手が届く ような電源コンセントに接続し、異常が 生じた場合は速やかにコンセントから抜 いてください。
- ACパワーアダプターをご使用時は、以 下の点にご注意ください。
- ― 本機を本棚や組み込み式キャビ ネットなどの狭い場所に置かない でください。
- ― 火災や感電の危険を避けるために 水のかかる場所や湿気のある場所 では使用しないでください。また 本機の上に花瓶など水の入ったも のを置かないでください。

- ◆ 充電にかかる時間は、周囲の温度によって異 なります。(+5℃~ +35℃内の温度の場所で 充電してください。)
- 長時間お使いになるときは、家庭用電源(コ ンセント)でお使いになることをおすすめし • 充電中は、充電スタンドや本体が熱くなりま
- すが、危険はありません。
- 長い間お使いにならないときは AC パワーア ダプターをコンセントから抜き、本体を充電 スタンドからはずしてください。

Hi-MD (Hi-MD 規格専用 1GB ディスク) モード (JEITA<sup>1)</sup>)

電池の種類再生状態	充電式 電池 <sup>2)</sup>	アルカリ 乾電池 <sup>3)</sup>	充電式電池 +アルカリ 乾電池
リニアPCM	約 15	約 17.5	約37.5
	時間	時間	時間
Hi-SP	約25.5	約30.5	約64
	時間	時間	時間
Hi-LP	約32.5	約43	約82
	時間	時間	時間

### Hi-MD(60/74/80分ディスク) モードの場合 (JEITA<sup>1)</sup>)

	乾電池 <sup>3)</sup>	+アルカリ 乾電池
約11	約 <b>1</b> 4	約26.5
時間	時間	時間
約23	約30.5	約58.5
時間	時間	時間
約32.5	約44.5	約79.5
時間	時間	時間
	時間 約23 時間 約32.5	時間     時間       約23     約30.5       時間     時間       約32.5     約44.5

### MD(60/74/80分ディスク)モードの場合 (JEITA1)


電池の種類	充電式	アルカリ	充電式電池
	電池 <sup>2)</sup>	乾電池 <sup>3)</sup>	+アルカリ
再生状態			乾電池
SP	約26.5	約36	約66.5
	時間	時間	時間
LP2	約32	約44.5	約79.5
	時間	時間	時間
LP4	約35	約48	約87
	時間	時間	時間

) JFITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値で ) 充電式ニッケル水素電池NH-14WM (100% 充電時) 日本製ソニーアルカリ乾電池LR6(SG)で測定してい

- お買い上げ時や長い間使わなかった場合、充 電式電池の持続時間が短いことがあります。 その場合、残量表示が正しく表示されない。 とがあります。これは電池の特性によるもの で、何回か充放電を繰り返すと充分充電され るようになります。 • 充分に充電しても使える時間が通常の半分く
- らいになったときは、新しい充電式電池と交 換してください。 • 充電式電池を交換するときは、必ず本機を停
- 止させてから行ってください。 • 乾電池でお使いになるときは、必ずアルカリ 乾電池を使ってください。それ以外の電池で は、電池の持続時間が短くなったり、併用す る充電式電池の性能が損なわれる場合があり

### 音楽を聞く

# 1 録音済みのディスクを入れる 2 矢印の向きにディスクのラベル面を上にし、奥まで押 OPENつまみをずらして



こんなときは		リモコン操作(本体操作)
再生	続きから再生する	ジョグレバーを押す。前回再生を止めたところから 始まる (▶■を押す)。
	1曲目から再生する	停止中、ジョグレバーを2秒以上押したままにする (停止中、▶■を2秒以上押したままにする)。
停止	一時停止する/一時停止を解除する	ジョグレバーを押す。
	 再生を止める	■を押す (▶■を押す)。
- 頭出し/ サーチ	今聞いている曲、または さらに前の曲を頭出しする	ジョグレバーを ◄◀ 側にずらす (►◀ を押す)。
	次の曲を頭出しする	ジョグレバーを▶▶️┃側にずらす (▶▶️┃を押す)。
	早戻し/早送りする	再生中または一時停止中、ジョグレバーを I◀◀ /▶▶I 側にずらしたままにする (再生中または一時 停止中、I◀◀/▶▶I を押したままにする)。
	グループの頭出しをする <sup>1)</sup> (グループスキップ)	□ −、+を押す。
ディスクを取り	)出す <sup>2)</sup>	■を押してから (►■を押してから)、本体の OPENつまみをずらす。

) ディスクにグループがない場合は 10曲ごとの頭出しになります。 <sup>2)</sup> ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。

本機の再生音を他のオーディオ機器で聞く場合は、リモコンをはずし、市販のオーディオ接続コードを♀ (ヘッドホン) ジャックに接続してお使いください。

次のような場合、音が飛ぶことがあります。

• 強い衝撃が連続的に与えられた場合

• 傷や汚れのあるディスクを聞いている場合

Hi-MDモードで録音されたディスクの場合、最大で約12秒間音が途切れることがあります。

### 表示窓で曲の情報を見る

再生中に、表示窓で曲名やディスク名など の情報を確認できます。 **1** 再生中に DISPLAY を押す。

押すたびに表示は次のように変わりま す。

A それぞれのマークに続いて名前が表示

されます。 ■ : 曲名 ◆ :ディスク名

□ : グループ名 ▲ :アーティスト名 : アルバム名

経過時間 曲番 • 曲名とアーティスト 名 (Hi-MD) ● 曲名 (MD) ディスクの総曲数 ディスク名 グループ内の曲番 グループ名1 グループ内の曲番 アルバム名<sup>1)</sup> (Hi-MD) サウンドモード名<sup>2)</sup> コーデック情報 (Hi-MD)<sup>2)</sup> 曲番 トラックモード情報

1) グループに属していない曲を再生中は、ディスク名と曲名が表示されます。 <sup>)</sup> メニューモードが「Simple」に設定されているときは表示されません(裏面「メニューー

覧」-「Option」-「Menu Mode」参照)

グループ再生/通常再生の状態や、動作状態、 設定状態によっては、表示が選択できなかっ たり、表示が異なったりすることがあります。

• 漢字やかなの情報は正しく表示できません。

### いろいろな再生方法で 聞く

# 再生方法を選ぶ

### **1** P MODE/⊂を繰り返し押す。

再生モード

押すたびに表示は次のように変わります。

203.	13
(表示なし)	通常の再生 (全曲を1回再生)
1	1曲再生 (選んだ1曲のみ再生)
SHUF	シャッフル再生 (メイン再生モー ドで選んだ曲を順不同に再生)
A- (A-B <b>□</b> ) *	A-Bリピート再生 (曲の中のA点とB点を繰り返し再生)
	ードが「Simple」に設定されている されません(裏面「メニュー一覧」-

(6バンドイコライザ) 曲中の指定した部分だけを繰り返 1 再生中、SOUNDを繰り返し押し、

して再生する(A-Bリピート再生) 「SND」を選ぶ。 A点とB点は、必ず同一曲内に指定してく **2** SOUNDを2秒以上押す。 ださい。 **3** ジョグレバーを繰り返しずらしてサ

- 1 繰り返したい部分を含んでいる曲を 再生中に、P MODE/⊂を繰り返し 押し、「A-」を点滅させる。 2 繰り返しを始めたい点 (A点) でジョ
- グレバーを押す。 A点が確定し、「B」が点滅します。
- 3 繰り返しを終えたい点 (B点) でジョ グレバーを押す。

B点が確定し、「A-B ←」が点灯し、A 点とB点の間を再生します。 A-Bリピート再生中にジョグレバーを▶► 側に

ずらすと、A点、B点を設定し直すことができま

「A-」が点滅中にディスクの最後まで再生してし まったときは、A-Bリピートの設定が中止されま

### 繰り返し聞く(リピート再生)

A-Bリピート再生以外の再生モードのと き、曲を繰り返し聞くことができます。

### **1** P MODE/⊊を2秒以上押す。

「ᢏ」が点灯します。

解除するには

### 🔐 🕮 13:52

P MODE/⊊を2秒以上押します。

### 好みの音にする (バーチャルサラウンド・6 バンドイコライザ)

音の臨場感を変えたり、お好みの音質を選 択・設定することができます。次の2つの 効果から1つ選べます。 V-SUR (バーチャルサラウンド) 音の臨場感を変える。(4種類) 6 BAND EQUALIZER (6バンドイコラ イザ):音質を変える。(6種類)

### 音の臨場感を選ぶ (バーチャルサラウンド)

- 1 再生中、SOUNDを繰り返し押し、 「SUR」を選ぶ。
- **2** SOUNDを2秒以上押す。
- 3 ジョグレバーを繰り返しずらしてサ ラウンドの種類を選ぶ。

Studio (Studio

### ジョグレバーをずらすたびに**A**と**B** が次のように変わります。

Studio SUR S スタジオで聞いているような

Live SUR L ライブハウスで聞いているよ

Club SUR C クラブで聞いているような状

Arena SUR A アリーナ会場で聞いているよ

うな状態

**4** ジョグレバーを押して決定する。

上記の手順1で圓に何も表示されていな

設定を解除するには

ウンドの種類を選ぶ。

🔐 MM:Heavy

が次のように変わります。

Heavy SND H 重厚さを感じる音質

Pops SND P 軽快でソフトな音質

Jazz SND J 低音を響かせる音質

**4** ジョグレバーを押して決定する。

Unique SND U 低音と高音を響かせる音質

 Custom2 SND 2
 (音質の設定は下記の「好みの音質にする」参照)

上記の手順1で圓に何も表示されていな

「Custom1」と「Custom2」には、お好み

「Custom1」または「Custom2」を

3 ジョグレバーを繰り返しずらして周

° ∭ /C1 ⊟-----

周波数 (100Hz)

4 VOLつまみを繰り返し回してレベ

左から順に100Hz、250Hz、630Hz、1.6kHz、

周波数は次の6つから選べます。

🧩 ∭ (C1 🖺-----

レベル (+10dB)

レベルは次の7段階から選べます。

6 ジョグレバーを押して決定する。

5 手順3と4を繰り返す。

の音質を記憶させることができます。

1 上記の手順1~3を行い、

③ 効果

Custom1 SND 1 お好みの音質

設定を解除するには

い状態を選びます。

好みの音質にする

表示させる。

波数を選ぶ。

ルを調節する。

**2** ジョグレバーを押す。

ジョグレバーをずらすたびに **A** と **B** 

い状態を選びます。

音質を選ぶ


うな状態

状態

らして「Simple」(基本的な項目のみ表示) または

「Advanced」(すべての項目を表示) のどちらかを選





んで、メニューモードを設定してください。

|**∰** 🕮 ⅓MainPMode:

2 ジョグレバーを 1◀◀/▶▶1 側にずらして、項目を選択する。

**3** ジョグレバーを押して、項目を決定する。

表示にしたがって手順2と3を繰り返す。 最後にジョグレバーを押した時点で設定が確定します。

1つ前の段階に戻すには

■ボタンを押す。

■ボタンを2秒以上押す。

途中で中止するときは

設定できるメニュー項目は以下のとおりです。リモコンのみで設定できます。「Menu Mode」 の設定が「Advanced」になっているときは、すべてのメニューが表示されます。「Simple」 になっているときは、\*が付いているメニュー項目は表示されません。

項目	設定内容(●:お買い上げ時の設定)		
MainPMode	Normal		通常の再生です。
	Group		選んだグループの曲を再生します。
	Artist (Hi-MD ₹	ードの場合のみ)	選んだアーティストの曲を再生します。
	Album (Hi-MDモードの場合のみ)		選んだアルバムの曲を再生します。
	Bookmark		聞きたい曲にブックマークを付けて、その曲だけを再生します(→右記「聞きたい曲だけ再生する」参照)。
Useful*	SpeedCtrl		+100%~ +50%までの13段階から再生速度を選ぶるとができます(→右記「再生速度を変える」参照)。
Option	Menu Mode	Simple	基本的な項目のみを表示します。
		Advanced	全メニュー項目を表示します。
	AVLS*	AVLS Off●	音量の制限無しで、操作に合わせて音量が変わります。
		AVLS On	音もれや耳への圧迫感軽減のために、一定以上に音量が上がりません。
	Beep*	Beep On●	操作時の確認音が鳴ります。
		Beep Off	操作時の確認音 (ピッなど) は鳴りません。
	Backlight	Auto●	表示窓のバックライトが、操作直後に約10秒間点灯します。また、表示をスクロールしている間、点灯します。
		On	本体が動いているときは、常に、バックライトが点灯し ます。
		Off	常にバックライトが消灯し、電池の消耗を抑えます。
	Disc Mem*	On●	ディスクの設定情報を、本体に自動的に登録します。 ディスクを取り出すときに設定情報を自動的に登録し ディスクを再度入れたときに、設定情報を自動的に読る 出します。
		Off	ディスクの設定情報を、登録しません。
		1MemErase	現在入っているディスクの設定情報を、消去します。
	QuickMode*	Quick On●	自動的に電源が切れません。 再生ボタンを押してすぐ 再生ボタンが始まります。
		Quick Off	電池の消費を防ぐために、一定時間操作がなかった場合は、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能)

●「Disc Mem」によって登録される設定情報は、ブックマークと、6 バンドイコライザの Custom1/ Custom2の設定です。

● 「Disc Mem」は、最大でディスク 30 枚分の情報を登録できます。30 枚を越えると、再生した時期が 古いディスクの情報から自動的に消去されます。登録できるディスク数は、ディスクに録音されている 曲数によって異なります。ディスク1枚あたりの曲数が多くなると、登録できるディスク数は少なくな

• 「QuickMode」の設定を「Quick On」にすると、画面に何も表示されていないときでも、本体内部では 常に電源が入っている状態になっています。電池を全て消耗すると、自動的に本体内部の電源が切れます。

### 聞きたい曲だけ再生する (ブックマーク再生)

好きな曲にブックマーク(しおり)をつけ ていき、その曲だけを再生することができ ます。ただし、曲順を変えることはできま せん。

**1** ブックマークをつけたい曲を再生 し、ジョグレバーを2秒以上押す。

> 🤶 ///:}≠ on ブックマークがゆっくり点滅

ブックマークが確定します。

2 手順1を繰り返してブックマークを つけていく。 全部で255曲までつけられます。

**3** メニュー操作で「MainPMode」 -「Bookmark」を選ぶ。

4 ジョグレバーを押す。

ブックマークされた一番小さい曲番か ら順に再生が始まります。

ブックマークを消すには

ブックマークを消したい曲を再生し、ジョ グレバーを2秒以上押す。

### 再生速度を変える(スピードコ ントロール)

主な仕様

フォーマット

再生読み取り方式

エラー訂正方式

Hi-MD

サンプリング周波数

44 1 kHz

対応オーディオフォーマット

ATRAC3

Likelihood)

周波数特性(ヘッドフォン出力時)

ジャック)

実用最大出力\*(DC時)

 $20 \sim 20,000 \text{ Hz} \pm 3 \text{ dB}$ 

充電式ニッケル水素電池

ATRAC

Hi-MD

変調方式

ミニディスクデジタルオーディオシステム

ミニディスクシステム、Hi-MDシステム

非接触光学式読み取り(半導体レーザー使用)

LDC (Long Distance Code) / BIS

Interleave Reed Solomon Code)

JニアPCM (44.1kHz/16ビット)

1-7RLL (Run Length Limited)/

PRML (Partial Response Maximum

: ステレオミニジャック (専用リモコン

ヘッドホン:5 mW + 5 mW (16 O)

NH-14WM 1.2 V, Ni-MH 1個

アルカリ乾電池(単3形) 1個

AC  $100 \sim 240 \text{V}$ . 50/60 Hz

ACパワーアダプター DC 3V,

ATRAC3plus (Adaptive TRansform

約350 rpm ~ 3.000 rpm (CLV)

(Burst Indicator Subcode)

ACIRC (Advanced Cross

Acoustic Coding 3 plus)

EFM (Eight to Fourteen

語学学習などで再生速度を変えたいときに 便利です。音程を変えずに再生速度だけが 変わります。(デジタルピッチコントロー

-50%~+100%までの13段階から再生 速度を選ぶことができます。

↑ メニュー操作で「SpeedCtrl」を選

再生速度の設定画面になります。

**2** ジョグレバーを繰り返しずらして速 度を選び、押して決定する。

**≅** ∭}SC<+ 10′> 再生音を聞きながら再生速度を選んで

手順2で再生速度を0%に戻し、決定する。

ください。 通常の速度に戻すには

再生速度を変えると、再生中に「プチプチ」とい う音が聞こえたり、エコーがかかったように聞こ える場合があります。

### 使用上のご注意

分解しないでください

ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー 光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生できな くなったりする場合があります。 また、ほこりがつかないように、ディスクの出し

入れ以外はふたを必ず閉めておいてください。

日本国内での充電式電池の廃棄について



ニッケル水素雷池は、リサイ クルできます。不要になった ニッケル水素電池は、金属部 にセロハンテープなどの絶縁 ープを貼ってリサイクル協

Ni-MH カ店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル 協力店については、有限責任中間法人 JBRCホ ームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/ index.html を参照してください。

### 取り扱いについて

• 落としたり、強いショックを与えたりしないで ください。故障の原因になります。 リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱ

• 次のような場所には置かないでください。 温度が非常に高いところ(60℃以上)

直射日光の当たる場所や暖房器具の近く 窓を閉めきった自動車内(特に夏期)

- 風呂場など、湿気の多いところ びたものの近く

(0℃以下)では液晶表示が見にくくなったり

― ほこりの多いところ 温度が高いところ(40℃以上)や低いところ

表示の変わりかたがゆっくりになることがあ ります。常温に戻れば元に戻ります。 • キャリングポーチには本体と一緒に硬いもの を入れないでください。塗装のはげや傷の原

### 温度上昇について

充電中および長時間お使いになったときに、本体 の温度が上昇することがありますが、故障ではあ

### 動作音について

因になります。

本機は省電力の動作方式になっています。 そのため、動作中は断続的に動作音がしますが故 障ではありません。

### ディスクの取り扱いについて

れや反りなどが誤動作の原因になることもあ ります。いつまでも美しい音で楽しめるよう

無理に開けるとこわれます。



- 置き場所について

直射日光が当たるところなど温度の高いと

カートリッジ表面についたほこりやゴミ を、乾いた布でふき取ってください。 • ディスクに付属のラベルは所定以外の位置に

に合わせてしっかり貼ってください。

ヘッドホンについて

付属のヘッドホンをで使用中、肌に合わないと 感じたときは早めに使用を中止して、医師また はお客様ご相談センターにご相談ください。

リモコンについて

付属の充電スタンドは本機専用です。他機の 充電はできません。

● 付属の充雷スタンドでは、指定の雷池以外は 充電しないでください。

乾電池ケースについて 付属の乾電池ケースは本機専用です。

万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い上 げ店またはソニーのサービス窓口にご相談くだ さい。(ディスクが本体に入っているときに故障 した場合は、故障原因の早期解決のため、ディス クを入れたままご相談されることをおすすめし

ミニディスク自体はカートリッジに収納され ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱えるよう になっています。ただし、カートリッジのよこ



持ち運ぶときや保管するときはケースに入

ころや湿度の高いところには置かないでく ださい。また、砂浜など、ディスクに砂が入 る可能性のあるところには放置しないでく

### 定期的にお手入れを

貼らないでください。必ず、ラベル用のくぼみ

• 付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が 外にもれます。音量を上げすぎて、まわりの人 の迷惑にならないように気をつけましょう。

### 付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に

付属のリモコンでは本機の操作はできません。 充電スタンドについて

に次のことにご注意ください。 — シャッターを手で開けない

### 雷池持続時間 表面「充電する」をご覧ください。 本体寸法

動作温度

約 75.6 × 80.1 × 15.0 mm (幅/高さ/奥行き、突起部含まず)

最大外形寸法\* 約 75.8 × 88.1 × 17.1 mm (幅/高さ/奥行き)

約 110g (充電式電池含む)

JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定

### 別売りアクセサリー

充電式ニッケル水素電池 NH-14WM ステレオヘッドホン<sup>1)</sup> MDR-EX71SLな

コントローラー RM-MC35ELK<sup>2)</sup> RM-MC33FL<sup>2</sup> アクティブスピーカー SRS-Z510 SRS-Z30など

MD·CD ウォークマン専用スティック・

ヘッドホンは、ステレオミニプラグのものをお求め ください。マイクロプラグのものは使えません。 A-Bリピート再生機能は使用できません。

下記の機種は、本機と併用することができません。 ロータリーコマンダー RM-WMC1 MDラベルプリンター MZP-1 ICメモリー・リピートラーニング MDコントローラー RPT-M1

### 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

製造年は、本体のふたを開けた内側に表示されて います。

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外 国特許に基づく許諾製品です。 Hi-MD, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plusおよ

びそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標です。

入れてください。 • 充電している場所の温度が高すぎる。(リモコ ンに「CannotCHG | 表示が出る) または低すぎる。(リモコンに 「SLOW CHG」

表示が出る) → 充電は、+5℃~+35℃の場

故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェ

ご不明な点があるときは、お客さまご相談センタ

充電スタンドの充電用端子が汚れている。→

• 充電式電池が入っていない。→ 充電式電池を

充電用端子を乾いた布などで拭いてください。

ックしてみてください。

充電できない

一へお問い合わせください。

所で行ってください。

### 本体を充電スタンドに置いても充電/動作 ランプがつかない

本体を充電スタンドに置いてもすぐに充電/ 動作ランプがつかないときがあります。 → 本体を充電スタンドに置いて約1分後、 充電/動作ランプが点灯し、充電が始まりま

### 操作を受けつけない

• 電池が正しく入れられていない。→ 電池の④ 端子と⊖端子を正しく入れ直してください。

ホールド機能が働いている(本体の操作ボタ ンを押すとリモコンに 「HOLD」 表示が出る)。 →HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、 ホールド機能を解除してください。

• リモコンでメニュー項目の設定中に、本体のボ タンを押した。(本体のボタンを押すとリモコ ンに [IN MENU] 表示が出る)。 → リモコン で操作を終了させてください。 ● 結露している(本機を寒い屋外から暖かい室

内に持ち込んだ直後などに、内部に水滴が付着 している)。→ ディスクを取り出して、数時間 待ってください。 • 充電式電池または乾電池が消耗している(リ モコンに 「LOW BATT」 表示が出る)。 → 充

電式電池を充電するか、乾電池を新しいものと 交換してください。 • ディスクが損傷している (リモコンに 「READ ERR」 または「TOC ERR」 表示が出 る)。 → ディスクを入れ直す。 それでも表示が

出るときは、他のディスクと取り換えてくださ 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源 電圧の異常などのために強いノイズを受けた。

→次の手順で操作し直してください。 **1** すべての電源をはずす。 2 約30秒間そのままにする。

### 3 電源をつなぐ。

ヘッドホンから音が出ない

ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。 →Ωジャックにしっかりと差し込んでください。 →ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込 んでください。

### 音が大きくならない

AVLS機能が働いている。→ AVLSを解除し てください。くわしくは「メニュー一覧」をご 覧ください。

### 通常の再生ができない

リピート再生を指定した。→ リモコンの P MODE/⊊ボタンを2秒以上押したままに して、G(リピート)表示を消してから再生を 始めてください。

### ディスクの1曲目から再生できない 前回再生したときディスクの途中で止めた。 → ふたを開けるか、停止中にリモコンの

ジョグレバーを2秒以上押したままにしてく

振動の多い場所に置いている。→ 振動の少な

ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が

極端に短いと、音がとぎれることがあります。

テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置

• LP4 (4倍モード) でステレオ録音された音を

再生している。→ LP4ステレオ録音した音を

再生した場合、圧縮方式の特性により、ごくま

れに瞬間的なノイズが聞こえることがありま

いている。→ テレビなどから離して置いてく

ださい。1曲目から再生できます。

再生中に音がとぎれる

い場所で使ってください。

瞬間的なノイズが聞こえる

リモコンでプログラムの設定をしているときに グループスキップしようとした。 NO TITLE アルバム名がついている曲が入っていないディ

### NO TRACK 何も録音されていないディスクを再生しようと

した。→録音済みのディスクを入れてください。 READ ERR ディスクの情報を正しく読み取れなかった。→ ディスクを入れ直してください。

### SLOW CHG 指定温度ではないところで充電しようとした。

→ 指定温度の範囲内 (+5℃~+35℃) で充電 してください。 TOC ERR ディスク情報を正しく読み取れなかった。→ 他

のディスクと取りかえてください。

# 保証書とアフターサー

メッセージ一覧

を 「AVLS Off」 にしてください。

BLANKDISC

**BUSY** 

Can'tPLAY

CannotCHG

てください。

FRROR

リモコンの表示窓にメッセージが出たら、下

記にしたがってチェックしてみてください。

AVLSの設定が「AVLS On」になっているので、

これ以上音量をあげられない。→ AVLSの設定

何も録音されていないディスクが入っている。

再生できる音楽データが入っていない。

→ 他のディスクと取りかえてください。

音楽データまたは管理ファイルが壊れている。

指定温度ではないところで充電しようとした。

再生中またはジョグレバーを▶▶■側へずらして

いるとき (本体では▶▶ を押しているとき) に、

内部システムが誤動作している。 → 次の手順で

内部システムが誤動作している。呼び出しに失敗

した。→ 上記の手順で操作し直してください。

それでもエラーメッセージが表示される場合は

本機が対応していないフォーマットのディスク

が挿入された。→ MDまたはHi-MDフォーマ

ホールド機能が働いている。→ 本体のHOLD

スイッチを矢印と逆の方向にしてホールド機能

電源電圧が高い(指定のACパワーアダプターを

使っていない)。→ 指定のACパワーアダプタ・

電池が消耗した。→ 充電池を充電し直してくだ

ブックマークがついていないディスクでブック

マークトラック再生をしようとした。 → ブック

マークをつけてから操作してください。ブックマ

一クがついているディスクで操作してください。

ディスクが入っていない。→ ディスクを入れて

ディスクメモリーを登録していないディスクで

アーティスト名がついている曲が入っていない

ディスクで、メイン再生モードをアーティスト再

スクで、メイン再生モードをアルバム再生にし

ディスクメモリーを削除しようとした。

お客様ご相談センターへご相談ください。

ットのディスクを入れてください。

を解除してください。

を使ってください。

LOW BATT

NO MARK

NO DISC

**NoDiscMEM** 

NO NAME

**NoOPERATE** 

生にした。

ください。

HI DC IN

ディスクの最後まで到達した。

**1** すべての電源をはずす。

2 約30秒間そのままにする。

操作し直してください。

ERROR XX

3 電源をつなぐ。

→ 指定温度の範囲内 (+5℃~+35℃) で充電し

所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくだ ディスクの情報を読んでいる。→ しばらく待っ それでも具合の悪いときはサービスへ てください。まれに1分ほどかかる場合がありま

### お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口の ご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご 相談ください。 保証期間中の修理は

きます。詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料修理させていただきます。

買い上げ店またはサービス窓口にご相談くださ

お問い合わせ先について

ォークマン] です。

一 お買い上げ年月日

— 型名

お客様ご相談センター

ΕΔΥ...

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障

と思われるときのご相談については、下記までお

▶ 本機の商品カテゴリーは [オーディオ] – [ウ

お問い合わせの際は、次のことをお知らせくだ

http://www.sonv.co.ip/SonvDrive/

● ナビダイヤル …… 20570-00-331

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-331

この説明書は100%古紙再生紙とVOC

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

 $\cdot$  0466-31-2595

一 ご相談内容:できるだけ詳しく

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ

ントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使 部品の保有期間について 当社ではポータブルミニディスクプレーヤーの 用していないか、などを点検してください。 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必 要な部品)を製造打ち切り後8年間保有してい ます。この部品保有期間を修理可能期間とさせて いただきます。保有期間が経過した後も、故障個 動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターや充電ス 所によっては修理可能の場合がありますので、お

# **企警告** 安全のために

### 警告表示の意味 取扱説明書および製品では、次のよ

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。し かし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、 火災や感電などにより人身事故になることがあり危険で す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

定期的に点検する

故障したら使わない

タンドなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買

い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼くだ

2 ACパワーアダプター

3 お買い上げ店またはソ

理を依頼する

自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホン

また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や

ACパワーアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店または

指定以外の充電スタンドやACパワーアダプター

破裂・液漏れや過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因とな

ぬれた手でACパワーアダプターや充電スタンドをさ

本体やACパワーアダプター、充電スタンドを布団など

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

対におやめください。交通事故の原因となります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

水や異物が入ると火災や感雷の原因になります。

路面状況に十分にご注意ください。

ソニーのサービス窓口にご相談ください。

内部に水や異物を入れない

などを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶

をコンセントから抜く

ニーサービス窓口に修

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセ

事項が記載されています。

変な音・においがした

運転中は使用しない

感電の原因となります。

などを使わない

感電の原因となることがあります。

でおおった状態で使わない

わらない

ら、煙が出たら

さい。

と、火災・感電・破裂などにより 死亡や大けがなどの人身事故た

うな表示をしています。表示の内

容をよく理解してから本文をお読

### 下記の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意 |⚠警告|

この表示の注意事項を守らない 大音量で長時間続けて聞きすぎない と、火災・感電などにより死亡や 大けがなど人身事故の原因とな ります。

### 

注章を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

下記の注意事項を守らないと火災・感電

により大けがの原因となります。

接触禁止 ぬれ手禁止

はじめからボリュームを上げすぎない 、感電やその他の事故によりに 突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは がをしたり周辺の家財に損害を与 徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないラ えたりすることがあります。 ジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。

### に長時間ふれない 長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になる

ことがあります。

### 電池についての安全上のご注意

### ↑ 危険 充電式電池、乾電池が液漏れしたときは

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのき れいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

• 充電式電池用キャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯・保

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

### • 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。 液漏れした雷池は使わない。

### ● 種類の違う電池を混ぜて使わない。

■ 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場 合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。

機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。

• 火の中に入れない。分解、加熱しない。 • コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。

• 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

### ショートし、発熱することがあります。

電池リサイクル協力店にご持参ください。

火のそばや炎天下などで充電・放置しない


内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。

### 充電スタンドの上に金属を置かない

充電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱すること


### 金属類と一緒に本体や乾電池ケースを携帯・保管しない

コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、 ショートし、発熱することがあります。



下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影 響を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意く ださい。呼びかけられて返事ができるぐらいの音量で聞きましょう。



# 通電中のACパワーアダプターや充電スタンド、製品

### 液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記 のことを必ずお守りください。

### 充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液を触らない

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、

### 

コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。

### ● 指定された種類以外の充電式電池は使用しない。 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。

### 

● 乾雷池の+と-、または乾雷池ケースの端子と本体の乾雷池ケース用の端子が金属とつながると

火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

指定された種類以外の電池は使用しない。

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、充電式

皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

機器の表示に合わせて+と−を正しく入れる。

### • 指定された充電スタンド、ACパワーアダプター以外で充電しない。

火の中に入れない。分解、加熱しない。

液漏れした雷池は使わない。 ◆ 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。

### | | 注意 | 乾電池について

● 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。













# 禁止